


Сборочный чертеж и список запчастей МЗВАР



Сборочный чартеж и список запчастей МЗВАР

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
9	PD1916A0000	Пластина крепления М7ВАР10
40	PD1912A0000	Шестерня винтовая М7ВАР10
45	SIA10/A	Энкодер RUN1800, 2500/LBAR/SIGNO/MBAR
51	PMCS67.4630	Штифт винтовой шестерни TH1500/RUN1500/RUNHS/MBAR/LBAR
52	CA29R02.5320	Проводка электродвигателя LBAR, M3BAR, M5BAR, M7BAR
53	CA43R02.5320	Проводка электродвигателя SIGNO3, 4, 6 / LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
57	PMD2248R01.4610	Пружина M3BAR/M5BAR
66	PMCTSD10.4630	Кронштейн M5BAR
80	PPD2036.4540	Подставка М7ВАР
83	CA2242R01.5320	Проводка блока управления LBAR, M3BAR, M5BAR, M7BAR
84	CA2241A.5320	Проводка блока управления M3BAR, M5BAR
85	CA2240.5320	Проводка блока управления LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
86	CA2239.5320	Проводка блока управления LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
88	SB257B2	Сетевой фильтр MC824HR10
89	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10, 23R10/SO2000/RB, HS/RUN1500/SLH/PP7024/SBAR/XBAR/MBAR/LBAR
100	F1,6AR.2201	Предохранитель SPO600KLT
101	PMD2120R03.4610	Крышка корпуса MBAR
103	PPD2182.4540	Заглушка фотоэлемента WIDES/MBAR/LBAR
104	PPD2157.4540	Заглушка MBAR/LBAR
105	PMCPM2.4630	Прокладка WIDESR10
106	CM-N1.1630	Личинка замка NYKE/MBAR/LBAR
107	R28.5120	Шайба передняя замка крышки MBAR/LBAR/SIGNO4
109	CM-NG	Шайба задняя замка крышки MBAR/LBAR
110	PD0571A0000	Рычаг замка верхней крышки SIGNO/MBAR/LBAR
119	GSK008	Прокладка M7BARR10
120	CM-N2.1630	Личинка замка разблокировки MBAR/LBAR
121	HPM0007	Клипса MBAR/LBAR
122	PMD2103.4610	Сердечник замка разблокировки MBAR/LBAR
126	PD1614B0000	Сухари для фиксации стрелы WIDEM/MBAR
133	PMD2167.4610	Штифт основания крепления стрелы MBAR/LBAR
147	SPXBA3HF	Блок управления MBAR/LBAR

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG091A00	Комплект пружины M3BAR/M5BAR
B	SPMTG07600	Комплект электродвигателя M3BAR/M5BAR
C	SPAMG087A00	Редуктор M3BAR
D	SPAMG095A00	Комплект верхних крышек MBAR

Сборочный чертеж и список запчастей M3BAR

E	SPEG019A00A	Комплект трансформатора MBAR/LBAR
F	SPCAB00300	Комплект корпуса MBAR
G	SPGAP06400A	Комплект заглушек стрел WIDEL/MBAR/LBAR
H	SPAMG118A00A	Комплект вала разблокировки M3BAR
I	SPAMG087A00A	Комплект рычага разблокировки MBAR/LBAR
J	SPAMG121A00	Коромысло M3BAR/M5BAR
K	GSP04800	Комплект для установки фотоэлемента MBAR/LBAR/WIDE
L	SPBAR0001	Комплект крепления стрелы MBAR/LBAR
M	SPAMG165A00B	Комплект концевого выключателя MBAR/LBAR

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	257-A.8001	Сетевой фильтр MBAR/LBAR
!	BMG2066.45673	Основание крепления стрелы MBAR/LBAR
!	BMG2067R07.45673	Крышка крепления стрелы MBAR/LBAR
!	MO-N.2640	Пружина RB350, 400, 600, 1000/RD/RO500, 1000/TH1500, 1551/RUN1800, 2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	PMCU19.4630	Подшипник MBAR/LBAR
!	PMD2124R03.4610	Выжимной палец MBAR/LBAR
!	PPD0972R02.4540	Основание энкодера SIGNO, MBAR
!	PPD0973R02.4540	Корпус энкодера SIGNO/MBAR/LBAR
!	PPD2071.4540	Крышка крепления стрелы MBAR/LBAR
!	SPEG019B00A	Комплект электродвигателя MBAR/LBAR