


# Сборочный чертеж и список запчастей SIGNO3



# Сборочный чертеж и список запчастей SIGNO3

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
7	CM-B-1010.1630	Замок разблокировки TTN3724HS/WIL/SIGNO
17	GOR-G.5501	Сальник WIL/SIGNO/SUMO
23	MA05.0901	Магнит SIGNO
26	MO-L.2640	Пружина WIL/SIGNO/WIDEM, L
30	PMCAF01.4630	Кольцо SINGO
33	PMCSE45.4630	Кольцо стопорное SIGNO
34	PMCS13.4630	Штифт SIGNO
39	PMCU91.4630	Подшипник SUMO/TUB3500/ME3025, 3010/XBAR/WIL/SIGNO
41	PMDSC3R01.4610	Штифт SIGNO3, 4
43	PMD0563R01.4610	Вал выходной SIGNO3, 4
44	PMD0566R02.4610	Эксцентрик разблокировки SIGNO3, 4
45	PMD0567.4610	Рычаг разблокировки большой SIGNO
46	PMD0568.4610	Рычаг разблокировки малый SIGNO
51	PMD0857.46103	Крышка верхняя SIGNO 3, 4
59	PMD1010.4610	Кронштейн крепления стрелы SIGNO3, 4/WIL4
61	PMD1052.4610	Пластина крепления эксцентрика разблокировки SIGNO
63	PD0571A0000	Рычаг замка верхней крышки SIGNO/MBAR/LBAR
65	PPD1386.4540	Диск разблокировки SIGNO
66	PPD0971R02.4540	Диск энкодера SIGNO/MBAR/LBAR
102	SIA10/A	Энкодер RUN1800, 2500/LBAR/SIGNO/MBAR
104	SPSIA20	Блок управления SIGNO
107	PMD1242.4610	Наконечник заземления SIGNO3
108	R28.5120	Шайба передняя замка крышки MBAR/LBAR/SIGNO4
113	CA43R02.5320	Проводка электродвигателя SIGNO3, 4, 6 / LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRSI01	Мотор-редуктор SIGNO3
C	PRSI04	Комплект замка разблокировки SIGNO
D	PRSI03	Комплект электродвигателя SIGNO
E	SPLSM01300A	Комплект конечных выключателей SIGNO
F	SPEG071A00	Комплект трансформатора SIGNO
G	SPAMG197B00A	Комплект натяжителя пружины SIGNO
H	PRSI09	Комплект заглушек стрел SIGNO3, 4

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	AMG198A00	Кулачок концевого выключателя SIGNO
!	BPME.4540	Кулачок концевого выключателя SIGNO/HY7005

## Сборочный чертеж и список запчастей SIGNO3

!	CA29R02.5320	Проводка электродвигателя LBAR, M3BAR, M5BAR, M7BAR
!	CM-B-1001.1630	Личинка замка разблокировки SIGNO6
!	GOR15.5501	Прокладка WALKY
!	MICROI-C.1617	Микровыключатель WIL/WIDE/SIGNO/MOBY 230B
!	MO-N.2640	Пружина RB350, 400, 600, 1000/RD/RO500, 1000/TH1500, 1551/RUN1800, 2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	PMCAC10C.4630	Кольцо SIGNO/XMETRO
!	PMCAC14.4630	Кольцо SIGNO/XBAR
!	PMCAC41.4630	Кольцо SIGNO/MOBY
!	PMD0672R03.4610	Штифт вала разблокировки SIGNO
!	PMD0856.4610	Крышка корпуса SIGNO4
!	PMD0861.4610	Коромысло SIGNO4
!	PMD0876R01.4610	Крепление концевиков SIGNO
!	PMD0963.4610	Основание монтажное WIDES/WIDEM/SIGNO3, 4
!	PMD1057.4610	Штифт SIGNO4
!	PMD1121.4610	Вал разблокировки SIGNO3
!	PMD1122.4610	Шестерня выходного вала SIGNO3
!	PPD0972R02.4540	Основание энкодера SIGNO, MBAR
!	PPD0973R02.4540	Корпус энкодера SIGNO/MBAR/LBAR
!	PPD1007R01.45401	Заглушка крышки крепления стрелы SIGNO
!	PPD1011A.45401	Заслонка замка разблокировки HY7005/SIGNO
!	PRSI02A	Комплект корпуса SIGNO4
!	PRSI05A	Комплект вала разблокировки SIGNO3