


Сборочный чертеж и список запчастей RB250HSR10



Сборочный чертеж и список запчастей RB250HSR10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	BMG0890R08.45673	Основание корпуса RB400,250HSR10,350/RD
3	BMG0952A.45671	Рычаг разблокировки RB500HSR10
11	CA33.5320	Проводка трансформатора RB250HSR10, RB400KCER10, RB600R10, RB600R10, RBKCE
12	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
18	PFM-B.2213	Держатель предохранителя SPIDO600/RB/RD/RUN/RUNHS/SLH/HK7024HS/PP7024
25	PMD0177AR01.4610	Колесо зубчатое RO500/RD/RB350,400,250HSR10/SLH
30	PMD1053R01.4610	Штифт разблокировки RD/RB250HS,400,350
31	PMD1054.4610	Винт ручки разблокировки RB/RD/RUN/RUNHS
35	PD4048A0000	Кожух защитный SLH400R10
40	PPD0951B.4540	Перегородка RB400KCER10
41	PPD0953A.4540	Заглушка болтов крепления RB/RBHS/RD/ROX
49	PPD1880R01.4540	Шестерня передаточная RB400,250HS
52	R12C.5120	Шайба TH2261
65	PMCPM.4630	Кабельный ввод RUN/RB250HSR10,400R10,RB350/RD
66	CA1881R01.5320	Проводка блока управления RB400,600,HS
68	PMD1501R04.4610	Шестерня винтовая SLH400R10
71	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10,23R10/SO2000/RB,HS/RUN1500/SLH/PP7024/SBAR/XBAR/MBAR/LBAR
76	F1,6AR.2201	Предохранитель SPO600KLT
84	CA1988.5320	Кабель заземления RB400KCER10
200	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
H	SPEG070A00	Комплект трансформатора RB350,400R10,250HSR10
A	PRRB06A	Комплект замка разблокировки RBHS/RUN/RUNHS/ROX
B	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
C	SPLSM00100	Блок концевых выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	PRRB04	Монтажный комплект RB/RD/ROX
F	SPAMG00700	Редуктор RB350,400,400R10,250HS/RD
G	SPGM055500A	Комплект электродвигателя RB250HS
I	PR10CHS	Ключ TO7024
J	SPRBA3HSR10	Блок управления RB250HS,500HS
E	PRRB03D	Комплект крышек RB250HSR10

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
---	---------	----------

Сборочный чертеж и список запчастей RB250HSR10

!	BMG0890R03.45673	Основание RB350,250HS,400/RD
!	BMG0965R01.4567	Фланец редуктора SOON/RB350,250HS,400/RD/NKSL/SLH
!	GAP01900	Комплект концевых пластин RB
!	MO-D.2640	Пружина RB/RD/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/RUN1500,1800,2500/RUNHS
!	PMD0962.4610	Монтажное основание RB/RD
!	PPD0604R02.4540	Крышка защитная SLH/RB/RD
!	PPD0714.4540	Втулка SO2000/RB/SLH/NKSL/RD
!	RBA3/HS	Блок управления RBHS