


# Сборочный чертеж и список запчастей WIDESR10



# Сборочный чертеж и список запчастей WIDESR10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
2	PD1272A0000	Крышка корпуса WIDES
3	PD1276A0003	Пластина крепления WIDESR10
4	PD1277A0000	Крышка верхняя WIDES
5	PMD1611.4610	Коромысло WIDES
6	PD0920A3000	Кронштейн крепления блока управления WIDESR10
14	PPD1660R01.4540	Крышка разблокировки WIDESR10
15	PPD2182.4540	Заглушка фотоэлемента WIDES/MBAR/LBAR
22	PD1386A0000	Рычаг разблокировки WIDESR10
24	PMD1612.4610	Пружина XBAR/SBAR/WIDES
43	D10B.5110	Гайка M10 TUB3500
45	D10A.5110	Гайка M10 X-METRO2124
63	PMCPM2.4630	Прокладка WIDESR10
71	CA0271A01	Проводка концевых выключателей WIDE
106	PD0535A0001	Подставка блока управления WIDE/MC424LR10

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG248A00	Редуктор WIDES
B	SPAMG253A00	Комплект коромысла WIDES
C	SPMTG09500	Комплект электродвигателя WIDES
D	SPCAB02000	Комплект корпуса WIDES
E	PRBMC01	Корпус MC424LR10, 824HR10/блока управления WIDE
F	PRMC42401	Комплект трансформатора MC424L/WIDE
G	PRXB06A	Комплект заглушек стрелы XBA19
H	GSP04800	Комплект для установки фотоэлемента MBAR/LBAR/WIDE
I	SPWIDE0001	Комплект крепления стрелы WIDES, M
J	SPLSM01700A	Комплект концевых выключателей WIDES
K	SPAMG248A00B	Комплект шестерней редуктора WIDES
M	SPWIA20R10	Блок управления WIDE

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	SPAMG248A00A	Комплект вала разблокировки WIDESR10