


# Сборочный чертеж и список запчастей ТН2261



# Сборочный чертеж и список запчастей TH2261

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	BMGTHAR07.45673	Основание корпуса TH1500
2	BMGTHC.45673	Крышка корпуса верхняя TH1551,1561
3	PPD1867A.4540	Крышка декоративная TH1561
5	PPD1868A.4540	Крышка замка разблокировки TH1561
6	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS
7	PPD1878A.4540	Лепесток замка разблокировки TH1561
8	G6X50.5123	Винт-шпилька TH2261
47	PMD0628.4610	Колесо зубчатое TH2251,2261,1551,1561/RUN/RUNHS
48	R12C.5120	Шайба TH2261
54	PMCAC1.4630	Кольцо ME3000/MB4005/WG4000,5000/TO4016P,5016P/RO500,1000/ RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/HY7005/WIL/TH1561,2251
62	GOR-L1.5501	Прокладка TH1500
78	GOR-M.5501	Прокладка RUN400HS

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
B	PRTH01	Корпус блока управления TH1500,1551,2261/RO500,1000
E	THA15	Монтажный комплект TH2261
F	PR10CHS	Ключ TO7024

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	GOR-W.5501	Прокладка TH2261
!	GOR-Y.5501	Прокладка TH1500KCE
!	MMCOI.2620	Наконечник для провода с круглой клеммой CR2124/HYPPO/SUMO/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/WG4,5/TOO3024/TO7024/WG3524HS
!	MO-D.2640	Пружина RB/RD/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/RUN1500,1800,2500/RUNHS
!	PMD0165.4610	Наконечник TH/ROX
!	PMD0167.4610	Штифт разблокировки TH1551,1561,2251,2261
!	PMD1625.4610	Червячный винт TH1551,1561,2251,2261
!	PPD1867.4540	Крышка корпуса боковая TH1551,2251,2261
!	THA062	Электродвигатель TH2261