


Сборочный чертеж и список запчастей RO600



Сборочный чертеж и список запчастей RO600

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	PD2128A3001	Основание корпуса ROBO600
2	PD2298A0000	Втулка разблокировки ROBO600
4	PD2189A0001	Штифт ROBO600
5	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
7	PD4068A0000	Шестерня передаточная ROBO600
8	PD0710A0000	Колесо зубчатое ROBO600
9	PD2184A0001	Пластина крепления блока управления ROBO600
10	12U450D.0727	Конденсатор ROBO600
11	PD2188A0000	Шестерня винтовая ROBO600
12	PMCS6.4630	Штифт винтовой шестерни RB1000/RO500,1000/TH1551
13	PD2123C0001	Верхняя крышка ROBO600
14	PD4078B2000	Заглушка корпуса ROBO600

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPROA41	Блок управления ROBO600
B	SPAMG602D00A	Комплект электродвигателя ROBO600
C	SPLSM00100	Блок конечных выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	SPAMG603B00A	Комплект выходного вала ROBO600
E	SPGAP10600	Комплект конечных кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
F	SPRO600A	Монтажный комплект ROBO600
G	SPREG03500	Комплект замка разблокировки ROBO600