


# Сборочный чертеж и список запчастей WALKY



# Сборочный чартеж и список запчастей WALKY

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	PMD1144R01.46103	Кронштейн крепления к створке HYKE/HOPP/POP/WALKY
4	PPD0416A.4540	Ключ треугольный RD
21	PPD1706R01.4540	Крышка электродвигателя WALKY
22	GOR15.5501	Прокладка WALKY
23	PPD1710R01.4540	Фиксатор крышки WALKY
26	PPD1709R02.4540	Кронштейн фиксатора WALKY
29	BMG1697MHR07.45673	Крышка редуктора WALKY
35	PPD1704.4540	Втулка WALKY
37	BMG1696MHR08.45673	Рычаг ведущий WALKY
61	PPD1837R01.4540	Планка крепления блока управления WALKY
68	CA1791.5320	Проводка блока управления WALKY
69	BMG1695MHR07.45673	Короб верхний WALKY
71	PMD1797.4610	Кронштейн крепления привода WALKY
72	BMG1698MHR07.45673	Корпус задняя часть WALKY
78	PMD1972.4610	Кронштейн крепежный WALKY

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG215A00	Комплект рычагов WALKY
B	SPAMG216A00	Редуктор WALKY
C	SPCG013600	Комплект крышек WALKY
D	SPWL1024001	Комплект электродвигателя WALKY
F	SPWL1024C	Корпус с редуктором WALKY
G	SPWLA1	Блок управления WALKY
H	SPWLA2	Блок питания WALKY
E	SPWL1024002	Вал WALKY

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	87.100	Стопорное кольцо WALKY/HYKE/POP/HOPP
!	BMG1802MHR01.45673	Вкладыш WL1024
!	MDC1511A	Электродвигатель WALKY
!	PMD1814.4610	Удлинитель вала электродвигателя WALKY
!	PMD1946R01.8003	Редуктор WALKY
!	PMD2425.4610	Комплект шестерен WALKY
!	PPD1708R02.4540	Штифт разблокировки WALKY
!	PPD1969.4540	Вкладыш распорный WALKY
!	WLA1	Блок управления WALKY
!	WLA2	Крышка корпуса WALKY