


# Сборочный чертеж и список запчастей SPIDO6000KCE



# Сборочный чертеж и список запчастей SPIDO6000KCE

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	PPD0124C.4540	Крышка корпуса SP6000,6100,6065
2	PPD0125R02.45401	Крышка корпуса матовая SP6000,6041
3	PPD0126C.4540	Кнопка SPIDOKCE
6	SPSPA40	Блок управления SP6000
9	F1AR.2201	Предохранитель PP7024
10	TRA-S6.1025	Трансформатор SP6000
11	SPA03R04	Мотор-редуктор SHEL/SP6000/PP7024
13	PPD0171R05.4540	Держатель микропереключателей SP6000
14	PMD0122.4610	Основание корпуса SPIDOKCE
16	PMD0153B.4610	Звездочка ведущая SP6000,6100
18	PMD0152C.4610	Опронные кронштейны SPO600KLT
19	PPD1061.4540	Кожух рейки защитный SP6000,6100
20	BPA0331A.4565	Рейка SP6000
27	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну SP6000,SP6100,6065/SPIN/SHEL
29	PMD0153D.4610	Замок цепи SP6000,6100
51	CA5.5320	Кабель питания SHEL50KCE, 75KCE, 75KCE01R10 / SN6041R10, SP6100, SPIDOKCE / SPIN11, 21, 22, 22KCER10, 23KCER10, 6031, 41
61	PMD0151A.4610	Тяга гнутая SPIDO600
63	BMESDR01.4567	Пластина фиксатора натяжителя SP6000/6100
72	BMESBR01.4567	Скоба крепления привода SP6100, SPIDOKCE

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
B	PRSP02A	Натяжитель цепи SP6100,6000
C	PRSP03	Комплект шнура разблокировки SP6000,6100/SPIN
D	PRSP04	Комплект концевых выключателей SP6000
E	PRSP06	Комплект цепи SP6000,SP6100
A	PRSP01	Каретка в сборе SP6000,6100