


# Сборочный чертеж и список запчастей TUB3500



# Сборочный чертеж и список запчастей TUB3500

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
4	PMD1164R04.4610	Кронштейн микровыключателя TUB3500
5	PMD1204R02.4610	Уголок TUB3500
6	PMD0774R02.4610	Кронштейн редуктора правый TUB3500
7	PMD0775R02.4610	Кронштейн редуктора левый TUB3500
8	PMD1084R02.4610	Днище корпуса TUB3500
13	PMD0941.4610	Колесо зубчатое TUB3500
17	MICROIND.1617	Микровыключатель TUB3500
18	MR1081/BR01	Электродвигатель TUB3500
19	MR1081/AR01	Редуктор TUB3500
20	MICROI-N.16172	Микровыключатель проводной TUB3500
21	CA41.5320	Проводка блока управления TUB3500
22	CA40R01.5320	Проводка микровыключателя TUB3500
25	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS
27	MP0036.2601	Зажим для проводки TUB3500
31	PMCBE10.4630	Рычаг разблокировки TUB3500
48	D10B.5110	Гайка M10 TUB3500
49	D12.5110	Гайка M10 TUB3500

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
B	PRTUB02	Вал разблокировки TUB3500
C	PRTUB03	Монтажное основание TUB3500
D	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	BCP-A.4525	Вывод кабеля WIL/WIDEM,L/TUB3500
!	PMC108A.4630	Шплинт SO2000/RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500/TUB3500