


Сборочный чертеж и список запчастей LBAR



Сборочный чертеж и список запчастей LBAR

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
9	PMD2148R02.4610	Пластина крепления LBAR
40	PMD0791A0000	Шестерня винтовая LBAR
45	SIA10/A	Энкодер RUN1800, 2500/LBAR/SIGNO/MBAR
51	PMCS67.4630	Штифт винтовой шестерни TH1500/RUN1500/RUNHS/MBAR/LBAR
52	CA29R02.5320	Проводка электродвигателя LBAR, M3BAR, M5BAR, M7BAR
53	CA43R02.5320	Проводка электродвигателя SIGNO3, 4, 6 / LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
57	PMD2249.4610	Пружина LBAR/M7BAR
66	PMCTSD14.4630	Шарнир натяжителя пружины LBAR/M7BAR
80	PPD2036.4540	Подставка M7BAR
83	CA2242R01.5320	Проводка блока управления LBAR, M3BAR, M5BAR, M7BAR
85	CA2240.5320	Проводка блока управления LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
86	CA2239.5320	Проводка блока управления LBAR, LBARR10, M3BAR, M3BARR10, M5BAR, M7BAR, M7BARR10
88	SB257B2	Сетевой фильтр MC824HR10
89	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10, 23R10/SO2000/RB, HS/RUN1500/SLH/PP7024/SBAR/XBAR/MBAR/LBAR
100	F1,6AR.2201	Предохранитель SPO600KLT
101	PMD2153R03.4610	Крышка корпуса LBAR R10
103	PPD2182.4540	Заглушка фотоэлемента WIDES/MBAR/LBAR
104	PPD2157.4540	Заглушка MBAR/LBAR
105	PMCPM2.4630	Прокладка WIDESR10
106	CM-N1.1630	Личинка замка NYKE/MBAR/LBAR
107	R28.5120	Шайба передняя замка крышки MBAR/LBAR/SIGNO4
109	CM-NG	Шайба задняя замка крышки MBAR/LBAR
110	PD0571A0000	Рычаг замка верхней крышки SIGNO/MBAR/LBAR
119	GSK008	Прокладка M7BARR10
120	CM-N2.1630	Личинка замка разблокировки MBAR/LBAR
121	HPM0007	Клипса MBAR/LBAR
122	PMD2103.4610	Сердечник замка разблокировки MBAR/LBAR
133	PMD2167.4610	Штифт основания крепления стрелы MBAR/LBAR
147	SPXBA3HF	Блок управления MBAR/LBAR

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG093A00	Комплект пружин LBAR
B	SPMTG03000	Комплект электродвигателя LBAR
C	SPAMG090A00	Редуктор MBAR5, 7/LBAR
D	SPAMG096A00	Верхняя крышка шлагбаума LBAR
E	SPEG019A00A	Комплект трансформатора MBAR/LBAR
F	SPCAB00400	Комплект корпуса LBAR

Сборочный чертеж и список запчастей LBAR

G	SPGAP06400A	Комплект заглушек стрел WIDEL/MBAR/LBAR
H	SPAMG120A00A	Комплект вала разблокировки M7BAR/LBAR
I	SPAMG087A00B	Комплект рычага разблокировки LBAR R10
J	SPAMG099A00	Комплект коромысла M7BAR/LBAR
K	GSP04800	Комплект для установки фотоэлемента MBAR/LBAR/WIDE
L	SPBAR0001	Комплект крепления стрелы MBAR/LBAR
M	SPAMG165A00	Комплект концевых упоров MBAR/LBAR

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	257-A.8001	Сетевой фильтр MBAR/LBAR
!	AMG120A00	Вал узла разблокировки M7BAR/LBAR
!	BMG2066.45673	Основание крепления стрелы MBAR/LBAR
!	BMG2067R07.45673	Крышка крепления стрелы MBAR/LBAR
!	MO-N.2640	Пружина RB350, 400, 600, 1000/RD/RO500, 1000/TH1500, 1551/RUN1800, 2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	PD0433A2000	Выходной вал M7BAR/LBAR
!	PMCU19.4630	Подшипник MBAR/LBAR
!	PMD2124R03.4610	Выжимной палец MBAR/LBAR
!	PPD0973R02.4540	Корпус энкодера SIGNO/MBAR/LBAR
!	PPD2071.4540	Крышка крепления стрелы MBAR/LBAR
!	SPEG019B00A	Комплект электродвигателя MBAR/LBAR