


# Сборочный чертеж и список запчастей RO500KCE



# Сборочный чертеж и список запчастей RO500KCE

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
2	BMG1848.45673	Основание корпуса RO500,1000
5	PPD1244A.4540	Ключ разблокировки RO500/POP/HOPP/TOO3000
9	PPD1870A.4540	Крышка корпуса верхняя RO500
10	MICROI.1617	Микровыключатель RO500,1000
30	PD0710A0000	Колесо зубчатое ROBO600
33	PMPS2.4610	Штифт RO500,1000
36	SPROA37	Блок управления RO500/TH1500
37	12U450.0727	Конденсатор 12uF 450v RO500
46	PMCAC1.4630	Кольцо ME3000/MB4005/WG4000,5000/TO4016P,5016P/RO500,1000/ RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/HY7005/WIL/TH1561,2251
53	CT200A.5320	Кабель заземления TH1500KCE
56	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
72	CFCS2R01.5320	Проводка блока управления TH2251

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
C	PRTN01	Корпус блока управления TH1500,1551,2261/RO500,1000
E	SMA2	Комплект замка разблокировки RO500
F	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	CM-BG.1630	Фиксатор RO500
!	GAP02000	Комплект крепления RO500
!	MMCOI.2620	Наконечник для провода с круглой клеммой CR2124/HYPPPO/SUMO/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/WG4,5/TOO3024/TO7024/WG3524HS
!	MO-D.2640	Пружина RB/RD/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/RUN1500,1800,2500/RUNHS
!	MO-N.2640	Пружина RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500,1551/RUN1800,2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	PD0260A0001	Кожух подшипника RO300,500/МОBY/TOONA4,5 230 В/TOO3000,4500/HY7005,7100/ME3000,3000R01
!	PMC108A.4630	Шплинт SO2000/RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500/TUB3500
!	PMCSS.4630	Вал разблокировки RO300,500,1000/PLUTO/CR2124
!	PMD0177A.4610	Шестерня ведущая RO300/RD/RB350,400
!	PMD0213.4610	Монтажное основание RO500,1000

## Сборочный чертеж и список запчастей RO500KCE

!	PPD1184R01.4540	Короб RO500,1000/TH1500,1551
!	PPD1869A.45401	Крышка разблокировки CR2124/RO300,500,1000/PLUTO
!	PRRO01B	Электродвигатель RO300
!	PRRO02	Вал выходной RO500,1000
!	PRRO02B	Вал выходной RO300
!	ROA15	Монтажный комплект RO500KCE
!	ROA21	Энкодер RO/CR2124/ME3000,3000R01,3010
!	ROA3	Плата блока управления RO500,1000/TH1500
!	ROA34	Плата блока управления RO300