


Сборочный чертеж и список запчастей RUN2500R01



Сборочный чертеж и список запчастей RUN2500R01

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	BMG1247R07.45673	Основание корпуса RUN/RUNHS
3	BMG1250R07.45673	Крышка редуктора RUN/RUNHS
4	BMG1251R07.45673	Рычаг разблокировки RUN
6	PD0681A0000	Шестерня винтовая RUN2500
12	PMD1256.4610	Штифт выходного вала RUN
14	PMD0628.4610	Колесо зубчатое TH2251,2261,1551,1561/RUN/RUNHS
15	PMD1054.4610	Винт ручки разблокировки RB/RD/RUN/RUNHS
20	PPD1254.4540	Кожух защиты зубчатого колеса RUN/RUNHS
21	PPD1252R01.4540	Перегородка блока управления RUN
39	FILTEMI001.1022	Фильтр сетевой RUN1800,2500
41	SPRUA1	Блок управления RUN1800,2500
42	PFM-B.2213	Держатель предохранителя SPIDO600/RB/RD/RUN/RUNHS/SLH/HK7024HS/PP7024
43	CA1356R04.5320	Проводка блока управления RUN1800,2500
44	CA1357.5320	Проводка энкодера RUN1800,2500
45	SIA10/A	Энкодер RUN1800,2500/LBAR/SIGNO/MBAR
52	PMCAC1.4630	Кольцо ME3000/MB4005/WG4000,5000/TO4016P,5016P/RO500,1000/ RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/HY7005/WIL/TH1561,225 1
53	PMCPM.4630	Кабельный ввод RUN/RB250HSR10,400R10,RB350/RD
54	PMCPM2.4630	Прокладка WIDESR10
57	PMCS13A.4630	Штифт винтовой шестерни RUN1800,2500,2500I
78	R12C.5120	Шайба TH2261
82	PMCU10.4630	Подшипник RUN,RUNHS
83	GOR-M.5501	Прокладка RUN400HS
84	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
85	PMCU3.4630	Подшипник RUN/RUNHS/SLH/HY7005
87	PPD1427.4540	Решетка вентиляции внутренняя RUN2500
88	VEN-1567.26252	Вентилятор RUN2500
89	PPD1426.4540	Решетка вентиляции внешняя RUN/RUNHS
90	F6,3AR.2201	Предохранитель RUN2500
96	GOR17.5501	Прокладка RUN400HS
200	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRRB06A	Комплект замка разблокировки RBHS/RUN/RUNHS/ROX
B	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
C	SPLSM00100	Блок концевых выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	PRRU01	Монтажный комплект RUN400HS

Сборочный чертеж и список запчастей RUN2500R01

E	SPCG008100	Комплект крышек RUN
F	SPAMG173B00A	Редуктор RUN1800,2500,2500I
G	SPMTG05900A	Комплект электродвигателя RUN1800,2500
H	SPAMG167A00	Комплект энкодера RUN1800,2500
I	PR10CHS	Ключ TO7024

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	14U450C.0727	Конденсатор RUN1800R01/A,2500R01/A
!	18U450.0727	Конденсатор пусковой 18u 450V с кабелем 200мм RUN1800,2500
!	BMG1248R01.45673	Крышка привода передняя RUN
!	GAP02100	Комплект крепления TH1500,1551,1561/RUN1500,1800,2500
!	MO-D.2640	Пружина RB/RD/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/RUN1500,1800,2500/RUNHS
!	MO-N.2640	Пружина RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500,1551/RUN1800,2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	MR1342	Электродвигатель RUN1800,2500
!	PMD1258R05.4610	Фланец RUN1500,1800R01,2500R01/RUNHS
!	PPD0120.4540	Муфта TH1551/RUNHS,1500,1800,2500
!	PPD0960R01.4540	Заслонка замка разблокировки RUN/RUNHS/RD/RB
!	PPD1261.4540	Вентилятор RUN1800,2500
!	RUA1/A	Плата блока управления RUN2500
!	RUA2/A	Плата блока управления RUN2500I
!	SPRUA3	Плата инвертора RUN2500IR01/A
!	TRA197A00	Трансформатор RUN1800,2500,2500I