


# Сборочный чертеж и список запчастей SHEL75KCE



# Сборочный чертеж и список запчастей SHEL75KCE

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
8	PPD1320R01.4540	Крышка рейки защитная SHEL
9	PPD1305.4540	Ролик натяжителя SHEL
12	PMD1313.4610	Кронштейн натяжителя SHEL
15	PMD1308.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке SHEL
16	PMD0526.4610	Тяга SHEL/SPIN
17	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну SP6000,SP6100,6065/SPIN/SHEL
18	PMD1306.4610	Звездочка SHEL
19	PMD1362.4610	Кронштейн крепления рейки SHEL
21	PMCC6.4630	Цепь SHEL
22	PMD1300.4610	Палец натяжителя SHEL
26	CA5.5320	Кабель питания SHEL50KCE, 75KCE, 75KCE01R10 / SN6041R10, SP6100, SPIDOKCE / SPIN11, 21, 22, 22KCER10, 23KCER10, 6031, 41
27	SPOGA0	Блок управления SHEL50/75
29	PFM-A.2213	Держатель предохранителя SHEL/SPIN/SP6065,6100
30	F1AR.2201	Предохранитель PP7024
32	PMCCN3.4630	Шнур разблокировки SP6000,6100/SHEL
33	PPD1531D.4540	Шар троса разблокировки SHEL
51	MO-X.2640	Пружина натяжителя ремня SPIN22,23/SHEL

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
D	PRSH04	Мотор-редуктор SHEL
A	PRSH01	Комплект каретки SHEL
E	PRSH06	Механический стопор каретки SHEL
C	PRSH03	Комплект крышек SHEL

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	KRGDX01	Крышка рейки защитная SHEL
!	L14.3901	ML 230V/ML 40V/SHEL
!	PMCS32.4630	Палец SPIN/SHEL
!	PPD1318B.45401	Крышка SHEL
!	PPD1319.4540	Крышка SHEL
!	PPD1321R01.4540	Диск энкодера SHEL
!	PPD1531C.4540	Наконечник троса разблокировки SHEL
!	PRSH02A	Трансформатор SHEL75