


Сборочный чертеж и список запчастей ROX600R10



Сборочный чертеж и список запчастей ROX600R10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
2	PMCU4R01.4630	Подшипник RO1000
5	PD1308A0000	Передняя крышка двигателя ROX600R10
7	PMCU7.4630	Подшипник ROX600R10
10	PD1353A0000	Шестерня винтовая ROX600R10
11	PMCS6.4630	Штифт винтовой шестерни RB1000/RO500,1000/TH1551
21	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
22	PMD1192R02.4610	Штифт разблокировки RB1000R10
23	PMCAC1.4630	Кольцо ME3000/MB4005/WG4000,5000/TO4016P,5016P/RO500,1000/ RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/HY7005/WIL/TH1561,225 1
31	PPD0910R05.4540	Перегородка ROX/RB
32	PPD1126.4540	Кабельный ввод ROX/RB600R10,1000R10,500HSR10
35	12U450B.0727	Конденсатор 12uF 450v ROX600,1000 / TO5016P
37	BMG0952.45673	Рычаг разблокировки RB/RD
42	BMG0907R07.45673	Основание корпуса RB1000,500HS,600/ROX
58	PD4048A0000	Кожух защитный SLH400R10
82	BMG0911R07.45673	Крышка редуктора ROX1000R10, ROX600R10
87	PD0710A0000	Колесо зубчатое ROBO600
91	R12C.5120	Шайба TH2261
92	PD1094A0000	Шестерня передаточная ROX
200	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRRB06A	Комплект замка разблокировки RBHS/RUN/RUNHS/ROX
B	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
C	SPLSM00100	Блок концевых выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	PRRB04	Монтажный комплект RB/RD/ROX
E	SPCG015700	Комплект крышек ROX
F	SPAMG233A00	Вал выходной ROX600R10,1000R10
G	SPMTG09200	Комплект электродвигателя ROX
H	PR10CHS	Ключ TO7024
I	SPROA40R10	Блок управления ROX

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	PMD0165.4610	Наконечник TH/ROX