


Сборочный чертеж и список запчастей RB1000R10



Сборочный чертеж и список запчастей RB1000R10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	BMG0907R07.45673	Основание корпуса RB1000,500HS,600/ROX
3	BMG0952.45673	Рычаг разблокировки RB/RD
18	PFM-B.2213	Держатель предохранителя SPIDO600/RB/RD/RUN/RUNHS/SLH/HK7024HS/PP7024
25	PD0710A0000	Колесо зубчатое ROBO600
30	PMD1192R02.4610	Штифт разблокировки RB1000R10
31	PMD1054.4610	Винт ручки разблокировки RB/RD/RUN/RUNHS
35	PD4048A0000	Кожух защитный SLH400R10
40	PPD0910R05.4540	Перегородка ROX/RB
41	PPD0953A.4540	Заглушка болтов крепления RB/RBHS/RD/ROX
49	PMDRC3.46102	Шестерня передаточная RB1000
52	R12C.5120	Шайба TH2261
66	CA1882R01.5320	Проводка блока управления RB1000,1000R10
68	PMD1194R04.4610	Шестерня винтовая RB1000/RO1000
71	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10,23R10/SO2000/RB,HS/RUN1500/SLH/PP7024/SB AR/XBAR/MBAR/LBAR
76	F2AR.2201	Предохранитель SP6100
84	PPD1126.4540	Кабельный ввод ROX/RB600R10,1000R10,500HSR10
85	DAC7808.4525	Диск RB1000R10
200	CM-B.1630	Личинка замка RB/RO1000/TH1500,1551/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX/ TUB3500/WINGO/MOBY/TO4016P,5016P,4024,5024,5024HS

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRRB06A	Комплект замка разблокировки RBHS/RUN/RUNHS/ROX
B	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
C	SPLSM00100	Блок концевых выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	PRRB04	Монтажный комплект RB/RD/ROX
F	PRRB02B	Редуктор RB1000,1000R10
G	PRRB01C	Комплект электродвигателя RB1000,1000R10
I	PR10CHS	Ключ TO7024
J	SPRBA3R10	Блок управления RB400,600,1000
E	PRRB03B	Комплект крышек RB600,1000
H	SPEG068A00	Комплект трансформатора RB1000,1500

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	GAP01900	Комплект концевых пластин RB
!	MO-D.2640	Пружина RB/RD/RO300,500,1000/TH1551,1561,2251,2261/RUN1500,18 00,2500/RUNHS

Сборочный чертеж и список запчастей RB1000R10

!	MO-N.2640	Пружина RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500,1551/RUN1800, 2500/SIGNO/MBAR/LBAR
!	PMC108A.4630	Шплинт SO2000/RB350,400,600,1000/RD/RO500,1000/TH1500/TUB35 00
!	PMD0962.4610	Монтажное основание RB/RD
!	PPD0604R02.4540	Крышка защитная SLH/RB/RD
!	PPD0714.4540	Втулка SO2000/RB/SLH/NKSL/RD
!	PPD0960R01.4540	Заслонка замка разблокировки RUN/RUNHS/RD/RB
!	PRRB01	Электродвигатель RB600,1000/RD
!	TRA-DR01.1035	Трансформатор RB1000/RUN1500