


Сборочный чертеж и список запчастей RB350



Сборочный чертеж и список запчастей RB350

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	BMG0890R08.45673	Основание корпуса RB400,250HSR10,350/RD
3	BMG0952.45673	Рычаг разблокировки RB/RD
5	PPD1244A.4540	Ключ разблокировки RO500/POP/HOPP/TOO3000
11	CA33.5320	Проводка трансформатора RB250HSR10, RB400KCER10, RB600R10, RB600R10, RBKCE
12	GOR-L.5501	Прокладка RB/RD/RO1000/ROBO600/RUN1500,1800,2500/RUNHS/ROX
18	PFM-B.2213	Держатель предохранителя SPIDO600/RB/RD/RUN/RUNHS/SLH/HK7024HS/PP7024
25	PMD0177AR01.4610	Колесо зубчатое RO500/RD/RB350,400,250HSR10/SLH
30	PMD1053R01.4610	Штифт разблокировки RD/RB250HS,400,350
31	PMD1054.4610	Винт ручки разблокировки RB/RD/RUN/RUNHS
35	PD4048A0000	Кожух защитный SLH400R10
40	PPD0951R05.4540	Перегородка блока управления RB350/RD
41	PPD0953A.4540	Заглушка болтов крепления RB/RBHS/RD/ROX
49	PPD1880R01.4540	Шестерня передаточная RB400,250HS
52	R12C.5120	Шайба TH2261
65	PMCPM.4630	Кабельный ввод RUN/RB250HSR10,400R10,RB350/RD
66	CA31.5320	Проводка блока управления RB350
67	SPRBA2	Блок управления RB350
68	PMD1501R04.4610	Шестерня винтовая SLH400R10
71	DPONTE-B.2830	Мост диодный SPIN22R10,23R10/SO2000/RB,HS/RUN1500/SLH/PP7024/SBAR/XBAR/MBAR/LBAR
76	F1,6AR.2201	Предохранитель SPO600KLT

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	PRRB06	Комплект замка разблокировки RB,RBHS/RD/RUN/RUNHS/ROX
B	SPGAP10600	Комплект концевых кронштейнов RD/RB/RBHS/RUN/ROX/TH1500/RO500,1000/ROBO600
C	SPLSM00100	Блок концевых выключателей RB/RD/ROBO600/ROX/RUN
D	PRRB04	Монтажный комплект RB/RD/ROX
F	SPAMG00700	Редуктор RB350,400,400R10,250HS/RD
G	SPAMG00200	Комплект электродвигателя RB350,400
E	PRRB03A	Комплект крышек RB350,400,400R10
H	SPEG070A00	Комплект трансформатора RB350,400R10,250HSR10