


Сборочный чертеж и список запчастей ТОО3000R01



Сборочный чертеж и список запчастей ТОО3000R01

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
1	PD0856A3002	Верхняя крышка ТОО4524
4	PD0793A3002	Корпус привода ТОО3000
12	PD0887A0000	Пластиковая втулка ТОО4524
27	PD0868A0002	Штифт ТОО4524
28	GOR037	Прокладка ТОО4524
35	PD1659A0001	Втулка ТОО4524
49	D1/2	Гайка ТОО4524
53	PMСАС.4630	Кольцо ТО3000
58	7U400A.0727	Конденсатор ТООНА 230 В/МОБУ 230 В
60	PPD1244A.4540	Ключ разблокировки RO500/POP/НОРР/ТОО3000

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPCG016600	Комплект задних крышек ТОО3000
B	SPAMG207A00	Комплект вала разблокировки ТОО3000
C	SPAMG208A00A	Шестерня задняя червячного вала ТОО3000
D	SPAMG208A01B	Комплект передних колец ТОО4500R01
E	SPAMG210A00	Комплект рабочего штока ТОО3000
F	SPTOO001	Комплект кронштейнов ТО3000
G	SPMTG08000A	Комплект ротора электродвигателя ТОО4500R01
H	SPMTG08000B	Комплект статора электродвигателя ТОО3000

Таблица прочих запчастей (устаревшие, распродажа и т.п.)

№	Артикул	Описание
!	PD0260A0001	Кожух подшипника RO300, 500/МОБУ/ТООНА4, 5 230 В/ТОО3000, 4500/НУ7005, 7100/МЕ3000, 3000R01
!	PEDS501A.4650	Статор МЕ3000, 3010/МОБУ 220В/ТООНА 220В/ТОО3000
!	PMCU1.4630	Подшипник МОБУ 230 в/WINGO 230 в/ТООНА 230 в/ТОО3000, 4500/МЕ3000, 3000R01, 3000L, 3000LR01, 3024, 3010