


Сборочный чертеж и список запчастей НК7224HS



Сборочный чертеж и список запчастей НК7224HS

Таблица отдельных запасных частей по позициям

| № | Артикул | Описание |
|----|------------------|---|
| 1 | BMG1897R07.45673 | Основание корпуса НУКЕ |
| 4 | PMD1902.4610 | Пластина монтажная НУКЕ |
| 6 | PPD1906.4540 | Корпус внутренний НУКЕ |
| 9 | PMD1909.4610 | Пластина крепления привода НК7224HS |
| 10 | PPD1910.4540 | Крышка корпуса нижняя НК7224HS |
| 17 | PMD1918.4610 | Вал НК7224HS |
| 20 | PMD1921.4610 | Штифт с резьбой НК7224HS |
| 24 | MGDC00800 | Электродвигатель НУКЕ |
| 29 | PMCBR.4630 | Втулка WINGO 4, 5/MOBY/TOONA 4, 5, 5024HS/НКHS/HOPP |
| 32 | PMCPM2.4630 | Прокладка WIDESR10 |
| 38 | CM-N.1630 | Личинка замка НУКЕ/MBAR/LBAR |
| 47 | PD0561A0000 | Прокладка НК7024HSR10 |
| 52 | 278-A.8001 | Энкодер НУКЕ |
| 63 | PMD1144R01.46103 | Кронштейн крепления к створке НУКЕ/HOPP/POP/WALKY |

Таблица доступных узлов

| № | Артикул | Описание |
|---|----------|---------------------------------------|
| A | PRHK01 | Комплект крышек НУКЕ |
| B | PRHK02 | Рычаг с короной НУКЕ HS |
| C | PRHK04 | Комплект шестерен редуктора НУКЕ |
| D | PRHK05 | Упоры механические НУКЕ |
| E | PRHK06HS | Комплект рычага разблокировки НУКЕ |
| F | PRHK07 | Комплект вала разблокировки НК7224HS |
| G | PRHK08 | Кронштейн крепления НК7224HS |
| H | POA2 | Комплект рычага телескопического НУКЕ |
| J | PR71CHS | Ключ НК7224HS |