


Сборочный чертеж и список запчастей WIDEMR10



Сборочный чертеж и список запчастей WIDEMR10

Таблица отдельных запасных частей по позициям

№	Артикул	Описание
2	PD1279A0000	Крышка корпуса WIDEM
3	PD1283A0000	Пластина крепления WIDEMR10
4	PD1284A0000	Крышка верхняя WIDEM
6	PD1380A0001	Кронштейн крепления блока управления WIDEMR10
7	PMD0062B.4610	Пластина рычага разблокировки верхняя WIL/WIDEM, L
8	PMD0062C.4610	Тяга рычага разблокировки WIL
9	PMD0062A.4610	Пластина рычага разблокировки нижняя WIL/WIDEL, M
17	PMD2167.4610	Штифт основания крепления стрелы MBAR/LBAR
24	PD0467B0000	Крышка замка WIDEMR10
25	WA03R08	Электродвигатель WIL4/WIDEM
26	MO-L.2640	Пружина WIL/SIGNO/WIDEM, L
27	PPD2182.4540	Заглушка фотоэлемента WIDES/MBAR/LBAR
38	CM-E01.1630	Личинка замка разблокировки WIL/WIDEL, M
55	D12B.5110	Муфта WIDEL, M
61	PMCPM2.4630	Прокладка WIDESR10
62	CA0271A01	Проводка концевых выключателей WIDE
106	PD0535A0001	Подставка блока управления WIDE/MC424LR10

Таблица доступных узлов

№	Артикул	Описание
A	SPAMG247A00	Мотор-редуктор WIDEM
B	SPCAB02200	Комплект корпуса WIDEM
C	PRWL03	Эксцентрик разблокировки WIL/WIDEL, M
D	PRWL02	Комплект вала разблокировки WIL/WIDEL, M
E	PRBMC01	Корпус MC424LR10, 824HR10/блока управления WIDE
F	PRMC42401	Комплект трансформатора MC424L/WIDE
G	SPAMG197D00A	Комплект натяжителя пружины WIDEM/WIDEL
H	PRXB06A	Комплект заглушек стрелы XBA19
I	GSP04800	Комплект для установки фотоэлемента MBAR/LBAR/WIDE
J	SPWIDE0001	Комплект крепления стрелы WIDES, M
K	SPLSM01800A	Комплект концевых выключателей WIDEM/WIDEL
L	SPWIDE0002	Комплект выходного вала WIDEM, L
M	SPWIA20R10	Блок управления WIDE